

دستگاه ماشین لباسشویی شما

تبریک می‌گوییم شما یکی از مدرن‌ترین و با کیفیت‌ترین ماشین‌های لباسشویی خانگی شرکت بوش را برگزیده‌اید. این ماشین لباسشویی از لحاظ مصرف بهینه آب و برق از دیگر انواع آن متمایز می‌باشد. عملکرد صحیح و دارا بودن شرایط مناسب هر یک از ماشین‌های لباسشویی تولیدی شرکت بوش، بطور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات ما، لوازم جانبی، قطعات یدکی و سرویس و خدمات، به سایت ما www.bosch-home.com مراجعه نموده و یا با مراکز خدمات پس از فروش شرکت ما تماس حاصل بفرمایید.

شما می‌توانید اطلاعات تماس نزدیکترین مرکز پشتیبانی را از روی راهنمای مراکز پشتیبانی خدمات پس از فروش پیدا نمایید.

نکاتی در خصوص روش دور انداختن دستگاه بر اساس موازین زیست محیطی
 کلیه مواد بسته بندی را می‌بایست با توجه به ضوابط زیست محیطی دور انداخت. این دستگاه با استاندارد اروپایی سی‌ای/۹۶/۲۰۰۲ در خصوص نحوه صحیح دور انداختن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابقت داشته و مورد گواهی می‌باشد.

این استاندارد مشخص کننده چهار چوب باز آوری و باز یافت دستگاه‌های دست دوم در قلمرو کشور‌های اتحادیه اروپا می‌باشد.

کاربرد دستگاه

- کاربرد این دستگاه تنها برای مصارف خانگی می‌باشد.
- برای شستشوی منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین لباسشویی و پارچه‌های پشمی با قابلیت دست شویی در محلول پاک کننده.
- جهت کاربرد با آب سرد و یا آب سرد و گرم (حداکثر ۶۰ درجه سانتیگراد) آشامیدنی، بسته به مدل و همچنین مواد شوینده و مواد نگه دارنده تجاری قابل تهیه در بازار که مناسب استفاده در ماشین‌های لباسشویی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات ما، لوازم جانبی، قطعات یدکی و سرویس و خدمات، به سایت ما www.bosch-home.com مراجعه نموده و یا با مراکز خدمات پس از فروش شرکت ما تماس حاصل بفرمایید.

شما می‌توانید اطلاعات تماس نزدیکترین مرکز پشتیبانی را از روی راهنمای مراکز پشتیبانی خدمات پس از فروش پیدا نمایید.

نکاتی در خصوص روش دور انداختن دستگاه بر اساس موازین زیست محیطی
 کلیه مواد بسته بندی را می‌بایست با توجه به ضوابط زیست محیطی دور انداخت. این دستگاه با استاندارد اروپایی سی‌ای/۹۶/۲۰۰۲ در خصوص نحوه صحیح دور انداختن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابقت داشته و مورد گواهی می‌باشد.

این استاندارد مشخص کننده چهار چوب باز آوری و باز یافت دستگاه‌های دست دوم در قلمرو کشور‌های اتحادیه اروپا می‌باشد.

آماده سازی دستگاه

بر اساس دستورالعمل‌های مجزای نصب دستگاه، از نصب صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

چک و کنترل دستگاه لباسشویی

- هرگز ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده نبرایید!
- با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس حاصل بفرمایید!

دوشاخه برق را به پریز وصل نمایید

از خشک بودن دست‌های خود مطمئن شوید. فقط بدنه دوشاخه را در دست بگیرید!

شیر آب را باز کنید

مراحل قبل از شستشو برای نخستین بار

یک دوره شستشو را بدون ریختن لباس در داخل دستگاه، اجرا نمایید ← صفحه ۹.

دسته بندی و بار گذاری اقلام شستنی

اطلاعات شرکت سازنده مواد نگه دارنده را مورد دقت قرار دهید! لباس‌ها را با توجه به مفاد لیبل‌های آنها دسته بندی کنید. همچنین بر اساس نوع، رنگ، میزان کثیفی و درجه حرارت، بیش از حد مجاز ماشین لباسشویی در آن لباس قرار ندهید ← صفحه ۷.

اطلاعات مهم را مورد دقت قرار دهید! ← صفحه ۶. لباس‌های دارای سایز مختلف با برنامه شستشوی یکسان بشویند.

درب ماشین لباسشویی را ببندید. دقت کنید که لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور گیر نکرده باشد.

مواد شوینده و محصولات نگه دارنده را بریزید

پیمانه مواد شوینده را بر اساس موارد زیر پیمانه کنید: میزان لباس جهت شستشو، کثیفی، سختی آب (از شرکت آب منطقه ای خود سوال کنید) و دستورالعمل‌های سازنده. جهت مدل‌هایی که کشویی مواد مایع ندارند: ماده شوینده مایع را در محل توزیع صحیح آن ریخته و در داخل محفظه شستشو قرار دهید.

نرم کننده و یسکوزیزه لباس و حالت دهنده منسوجات را با آب رقیق کنید. اینکار مانع مسدود شدن جریان می‌شود.

شستشو



کشویی مواد شوینده یا محفظه های I، II، III



صفحه کنترل درب دستگاه



دریچه تعمیرات



دریچه تعمیرات



دریچه تعمیرات



دریچه تعمیرات

بیرون آوردن اقلام شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کرده و البسه را از داخل دستگاه خارج نمایید. در صورت فعال بودن گزینه بدون چرخش نهایی (انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Empty (تخلیه) قرار داده و یا سرعت چرخش را انتخاب نمایید. گزینه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید.

– هرگونه شی خارجی را خارج کنید. احتمال زنگ زدگی وجود دارد.
 – درب ماشین لباسشویی و درب محفظه شوینده را باز بگذارید تا هرگونه رسوبات آب خشک شود.

شیر آب را ببندید

جهت مدل‌های دارای سیستم آکوا استاپ مورد نیاز نمی‌باشد ← به دستورالعمل‌های نصب مراجعه بفرمایید.

خاموش کردن دستگاه

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه خاموش قرار دهید.

تنظیمات شخصی

دکمه های انتخاب
 شما می‌توانید سرعت چرخش و دمای شستشو را قبل از شروع برنامه انتخاب و یا در هنگام اجرای آن، تغییر دهید. بسته به میزان پیشرفت برنامه تأثیر خواهد گذارد.

درجه سانتیگراد (دما)
 دمای شستشوی نمایش داده را می‌توان تغییر داد. حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب، بستگی به برنامه‌ای دارد که هم اکنون برگزیده شده است.

(Ready in) حاضر بکار)
 در هنگام انتخاب برنامه، طول زمان برنامه مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر میگردد. شما می‌توانید زمان آغاز برنامه را قبل از شروع به تأخیر بیاورید. زمان حاضر بکار را می‌توان بر اساس ساعت و حداکثر تا ۲۴ ساعت تنظیم نمود. دکمه (Ready in) (حاضر بکار) را مکرراً و تا زمان نمایش مقدار مورد نظر فشار دهید (اج=ساعت). گزینه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید.

(سرعت چرخش به دور در دقیقه) (بدون چرخش نهایی)
 شما امکان تغییر سرعت چرخش نمایش داده شده را دارید. حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب، بستگی به مدل و برنامه‌ای دارد که هم اکنون برگزیده شده است.

عملکرد های اضافی ← موروی بر روی برنامه‌های شستشو، صفحه ۷ را ببینید.

SpeedPerfect (اسپید پرفکت)
 جهت شستشوی سریع‌تر و صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد. حداکثر ظرفیت ← موروی بر روی برنامه‌های شستشو، صفحه ۷.

EcoPerfect (اکو پرفکت)
 جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد. (اکو پرفکت)

Easy-iron (آسان اتو)
 توالی چرخش مخصوص بهمهرا کرک گیری، چرخش نهایی ملایم؛ رطوبت داخل البسه کمتری افزایش می‌یابد.

Rinse Plus (آبکشی اضافه)
 تعداد دوره آبکشی اضافه. یبیرای مناطق دارای آب سبک و یا برای بهتر کردن نتیجه شستشو.

Childproof lock (قفل کودک)
 شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.

ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.

سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید. چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

بارگذاری مجدد
 ۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

چنانچه پس از شروع برنامه قصد اضافه نمودن لباس به ماشین لباسشویی را دارید، برنامه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید. در این زمان دستگاه چک میکند که آیا افزودن اقلام جدید امکان پذیر می‌باشد یا خیر.

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

تنظیمات شخصی

سیگنال
 ۱. فعال کردن حالت تنظیمات درجه سیگنال

۱ درجه، آزاد + فشار داده و نگه دارید
 ۱ درجه، صفحه نمایش روشن
 ۰ تنظیم به

۲ تنظیم کردن درجه سیگنال بر روی...
 ۰ 1 2 3 4

۱ درجه، روشن کردن درجه سیگنال های دکمه
 ۰ تنظیم به

۱ درجه، روشن کردن درجه سیگنال های دکمه
 ۰ تنظیم به

اطلاعات مهم

نحوه محافظت نمودن البسه و ماشین لباسشویی

- در هنگام پیمانه کردن کلیه موارد مانند پودر لباسشویی، مواد افزودنی و محلول‌های پاک کننده، شما می‌بایست از دستورالعمل‌های شرکت سازنده پیروی نمایید.
- جیب‌های لباس‌ها را خالی کنید.
- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره کاغذ و غیره).
- البسه ظرف را در کیسه یا توری بشویند (لباس زیر، پرده، کرست‌های دو بند).
- زیپ‌ها و دکمه‌ها را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیب‌ها و لای یقه‌ها را با برس بپزید.
- حلقه‌های پرده را جدا سازید و یا پرده را در کیسه قرار دهید.

شستشوی البسه با درجات کثیفی متفاوت

لباس‌های نو را بصورت جداگانه بشوید.

از برنامه پیش شستشو استفاده نکنید. در صورت نیاز عملکرد اضافی SpeedPerfect (اسپید پرفکت) را انتخاب نمایید.

در صورت لزوم که‌ها را از قبل خیس کنید.

شستشوی قوی

لباس‌های یک رنگ را با هم بریزید.

مواد شوینده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آنها در داخل محفظه II بریزید. انتخابگر برنامه را بر روی برنامه Cottons 30 °C (کتان ۳۰ درجه سانتیگراد) قرار داده و دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. پس از حدود ۱۰ دقیقه، دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را جهت توقف برنامه فشار دهید. بعضی از زمان‌ها خیساندن البسه سبزی شد، مجدداً دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را جهت ادامه برنامه فشار داده و یا یک برنامه متفاوت را انتخاب نمایید.

آهار زنی
 از آغشتن لباس‌ها به مواد نرم کننده پرهیز شود. در صورت استفاده از مواد آهاری مایع، آهار زنی در کلیه برنامه‌های شستشو امکان پذیر است. مواد آهاری را بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، داخل محفظه مواد نرم کننده بریزید. در صورت لزوم، ابتدا لباس‌ها را در آب خیس بدهید.

رنگ کردن/سفید کردن
 رنگ کاری را فقط در حجه‌های کم انجام دهید. نمک می‌تواند باعث زنگ زدگی قسمت‌های استیل گردد. همیشه به دستورالعمل شرکت سازنده مواد رنگ زن، در مورد رنگ کاری رعایت شود. در ماشین لباسشویی عمل سفید کردن را انجام دهید.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع
 ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بر فشار دهید:
 - کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
 - ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
 - از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو+) و انتخاب زمان خامه.

فهرست مطالب

- ۱ کاربرد دستگاه
- ۲ برنامه‌ها
- ۳ روش انجام تنظیمات برنامه
- ۴ شستشو
- ۵ مرحله پس از شستشو
- ۶ تنظیمات شخصی
- ۷ نکات احتیاطی مهم
- ۸ موروی بر روی برنامه‌های شستشو
- ۹ دستورالعمل‌های ایمنی
- ۱۰ مقادیر مصرفی
- ۱۱ روش مراقبت و تعمیرکاری دستگاه
- ۱۲ اطلاعاتی در مورد صفحه نمایش
- ۱۳ روش نگه‌داری از دستگاه
- ۱۴ چه کنیم...

نکاتی در مورد حفظ/نگه‌داری محیط زیست

- همیشه با توجه به برنامه انتخابی شستشو، حداکثر ظرفیت البسه را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- برنامه پیش شستشو را برای البسه با درجه کثیفی عادی بکار نبرید.
- بجای برنامه Cottons 90 °C (کتان ۹۰ درجه سانتیگراد) برنامه ۶۰ °C Cottons (کتان ۶۰ درجه سانتیگراد) را بهمهرا عملکرد اضافی EcoPerfect (اکو پرفکت) انتخاب نمایید. جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد.
- میزان مواد شوینده را بر اساس توصیه‌های شرکت سازنده و با توجه به درجه سنگینی املاح آب محل سکونت خود در نظر بگیرید.
- چنانچه پس از شستشو اقدام به خشک کردن البسه در داخل خشک کن گردان می‌نمایید، سرعت چرخش را بر اساس توصیه‌های شرکت سازنده خشک کن، انتخاب نمایید.

تنظیمات * و روش تنظیم کردن برنامه‌ها

** در صورت چشمک زدن سمبل در روی صفحه نمایش، عملکرد قفل کودک فعال است ← بمنظور غیر فعال کردن، صفحه ۵ را ببینید.

عملکرد های اضافی و دکمه های انتخاب
 ← تنظیمات شخصی، صفحه ۵.

دکمه شروع/بارگذاری مجدد را فشار دهید

کلیه دکمه‌ها حساس بوده و یک فشار ملایم کافی است. دکمه عملکرد (Ready in) (زمان حاضر بکار) را به جهت اعمال یک کارکرد خودکار بهمهرا کلیه انتخاب‌ها فشار داده و نگه دارید.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

مجدداً البسه را داخل دستگاه بریزید، در صورتیکه ...

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

۹۵ + دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. بر روی صفحه نمایش

